

Ticwatch S & E

Precauções de segurança

Falhas ao usar este relógio corretamente podem resultar em lesões graves ou morte. Por favor, leia cuidadosamente as medidas de segurança abaixo:

Perigo - Certifique-se de ler todos os itens abaixo ao usar este relógio. Caso contrário, o usuário poderá gerar risco de incêndio, explosão ou choque elétrico, o que pode levar à morte ou a ferimentos graves.

- **Não** coloque o relógio no fogo ou exponha ao calor de 40° C ou mais.
- **Não** exponha o relógio a -20° C ou a uma temperatura mais baixa.
- **Não** tente desmontar o relógio ou modificá-lo.
- **Não** exponha o relógio a fortes impactos ou choques.
- **Não** guarde o relógio dentro de locais não projetados para armazenar objetos do dia a dia, como por exemplo, fornos de micro-ondas, secador e recipientes pressurizados.
- Carregue o relógio de acordo com o método de carregamento descrito no manual do produto.
- Se a interferência de ondas de rádio ou outros problemas forem gerados em outros dispositivos ao usar o relógio, desligue o relógio. Este relógio pode afetar a funcionalidade de outros dispositivos, o que pode gerar risco de acidente.

Precauções de segurança

- Ao carregar com o carregador, certifique-se de ler as precauções abaixo para evitar o risco de produção de calor, fogo, explosão e choque elétrico.
 1. **Não** utilize o carregador para carregar qualquer dispositivo que não seja o **Ticwatch**.
 2. **Mantenha** o conector do carregador sempre limpo. Limpe a poeira que se acumula sobre ele.
 3. **Use** um pano seco para limpar o carregador. Não use detergente para limpeza.
 4. **Não** toque no carregador quando suas mãos estiverem molhadas.
 5. **Certifique-se** de que nenhum líquido (água, bebidas energéticas, urina animal, etc.) entre em contato com o carregador durante o seu uso.
 6. **Não** carregue o relógio quando estiver molhado.
 7. **Nunca** toque no relógio, no adaptador CA ou no carregador durante uma tempestade elétrica.
 8. Se o relógio e o carregador ficarem danificados, pare imediatamente de usá-los e desconecte o adaptador CA da tomada. Em seguida, entre em contato com o centro de serviço **Ticwatch** em sac@ticwatchbrasil.com.br.

Precauções de segurança

O uso contínuo de um item danificado gera o risco de incêndio e choque elétrico.

9. Não tente carregar o relógio enquanto estiver usando-o. Isso aumenta o dano quando ocorre um acidente.

10. Não pressione a tela com força nem a sujeite a impactos fortes. Isso pode quebrar o vidro da tela do ecrã.

Cuidado

- Para evitar acidentes inesperados, verifique sempre a situação em sua volta para garantir que você está em um lugar seguro antes de verificar o visor do relógio. Olhar para o relógio enquanto corre, se exercita em estrada aberta, anda de bicicleta ou dirige um veículo motorizado, pode causar acidentes. Tome cuidado e evite colidir com os outros.
- Tenha cuidado para não quebrar as unhas de sua mão enquanto aperta ou solta a pulseira. É necessário cuidado especial para pessoas com unhas compridas.
- Se você notar alguma anormalidade (incluindo erupções cutâneas ou irritação), pare imediatamente de usar o relógio e consulte um médico. Uma vez que o relógio e a pulseira entram em contato direto com a pele, as condições a seguir podem causar irritação na pele.

Precauções de segurança

- 1.Quando o usuário é alérgico a metal, couro ou borracha de silicone líquido.
 - 2.Quando o relógio ou a pulseira estão enferrujados, sujos, suados, etc.
 - 3.Quando o usuário está em má condição física.
 - 4.Quando a pulseira do relógio está muito apertada, causando suor e dificultando a passagem do ar sob a pulseira.
- Ao buscar ou entrar em contato com uma criança, remova o relógio para evitar possíveis lesões à criança ou erupções cutâneas causadas por reação alérgica.
 - O relógio não é um produto infantil. As crianças devem ser autorizadas a utilizar este relógio apenas sob a supervisão e orientação de um adulto. Guarde o relógio fora do alcance de crianças pequenas.
 - Se o relógio não carregar dentro do tempo normal de carregamento, interrompa o carregamento. O carregamento contínuo acarreta o risco de geração de calor, incêndio e explosão da bateria integrada.

Precauções de segurança

Por favor, respeitar rigorosamente as instruções para evitar danos ao dispositivo e manter a sua capacidade de resistência a água e poeira.

- NÃO submeta o dispositivo a contato direto com água, se isto ocorrer acidentalmente, seque-o imediatamente e procure orientações do fabricante.
- NÃO exponha o dispositivo a ambientes com fortes fluxos de água, tais como água corrente, ondas do mar ou cachoeiras.
- Se suas mãos ou o dispositivo estiverem molhados, por favor, seque-os antes de operar o aparelho.
- Se o dispositivo tiver sido exposto a um ambiente com água limpa, seque completamente com uma toalha macia e limpa. Se o dispositivo tiver sido exposto a qualquer outro líquido, lave-o imediatamente com água limpa e, em seguida, seque completamente com uma toalha macia e limpa. Deixar de seguir estas instruções corretamente pode levar a problemas operacionais com o produto ou causar problemas com a aparência do produto.
- Se o dispositivo cair ou sofrer forte impacto, a capacidade de resistência a água e poeira do dispositivo pode ser danificada.

- Se o dispositivo ficar embaixo d'água ou se o alto-falante ficar molhado, o autor da chamada pode não conseguir ouvi-lo claramente. Portanto, use uma toalha para limpar e secar os alto-falantes.

Precauções de segurança

Funcione adequadamente.

- Se o dispositivo for usado debaixo d'água ou em qualquer outro líquido, a tela sensível ao toque e outras funções podem não funcionar.
- Este dispositivo foi testado em um ambiente controlado e mostrou a capacidade de resistir à água e poeira em determinados ambientes (ele atende ao requisito internacional de IP67 descrito na IEC 60529 - Graus de Proteção Assegurados pelos Invólucros (Código IP)). Embora os requisitos tenham sido cumpridos, isso não significa que o dispositivo não será danificado pela água em todas as condições possíveis.

Não é um dispositivo médico

O relógio, o sensor de frequência cardíaca, os sensores de movimento e os aplicativos incluídos no relógio não são dispositivos médicos e são destinados apenas para fins de condicionamento físico. Eles não são projetados ou destinados para uso de diagnóstico, ou prevenção de doenças ou outras condições.

Precauções de segurança

- Em um centro médico, certifique-se de obedecer instruções fornecidas pelos funcionários. Em um avião, coloque o relógio no modo avião, salvo orientação em contrário do pessoal de voo. Não utilize este relógio em qualquer área onde seu uso seja proibido. As ondas eletromagnéticas e outros sinais emitidos pelo relógio podem afetar os instrumentos, podendo ocasionar risco de acidente.
- Pessoas portadoras de marca-passos cardíacos ou qualquer outro dispositivo médico implantado devem manter este relógio e o carregador longe de seus corpos. As ondas de rádio e o magnetismo podem afetar o funcionamento de marca-passos cardíacos e outros dispositivos médicos. Se você ou alguma outra pessoa começar a notar ou sentir qualquer anormalidade, afaste imediatamente o relógio e o carregador e consulte um médico.
- Se o relógio ou o carregador emitir fumaça ou mau cheiro, gerando calor ou demonstrando anormalidade, pode haver risco de incêndio ou choque elétrico, em tais casos, por favor, execute imediatamente as seguintes ações:

1. Se o carregamento estiver em andamento, desligue o carregador/cabo de alimentação da tomada. **2.** Desligue o relógio. **3.** Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente, através do email:

sac@ticwatchbrasil.com.br.

NOV/2018

ticwatch

www.ticwatch.com.br

Rua Líbero Badaró, 425 - 17º andar
Centro - São Paulo-SP - 01009-905